



SRS3 E

Instrucțiuni de instalare, cablare și operare RO Controler REGULUS SRS3 E

CE SRS3 E

CUPRINS

A Instrucțiuni de siguranță		4	6.2 Setările pompei V1	24
A.1	Declarația de conformitate CE	4	6.2.1 Tipul pompei	24
A.2	Informații generale	4	6.2.2 Pompa	24
A.3	Explicarea simbolurilor	4	6.2.3 Semnal de ieșire	24
A.4	Modificări ale unității	5	6.2.4 0-10V / PWM Off	25
			6.2.5 0-10V / PWM On	25
В Г	Descriere	6	6.2.6 0-10V / PWM Max	25
B.1	Specificații	6	6.2.7 Afişare semnal	25
B.2	Tabel cu rezistența la temp. pt.senzorii Pt1000	6	6.3 Controlul vitezei	26
B.3	Descriere	7	6.3.1 Moduri	26
B.4	Domeniul de furnizare	7	6.3.2 Perioada de circulație	27
B.5	Eliminarea	7	6.3.3 Periaoada de inerție	27
			6.3.4 Viteza maximă	27
C I	nstalare	8	6.3.5 Viteză minimă	27
C.1	Instalarea pe perete	8	6.3.6 Punct de funcționare	27
C.2	Schemă electrică	9	6.3.7 Diferența de temperatură	27
C.3	Instalarea senzorilor de temperatură	10	6.5 Funcții releu	28
			6.5.1 Bypass solar	28
D.	Cablare bloc terminal	11	6.5.2 Termostat	29
D.1	Variante hidraulice	12	6.5.3 Răcire	30
			6.5.4 Creșterea debitului de retur	30
E C	Dperare	14	6.5.5 Răcirea colectorului	31
E.1	Afișare și introducere	14	6.5.6 Anti Legionella	32
E.2	Ajutor pentru punerea în funcțiune	15	6.5.7 Transfer de căldură	33
E.3	Punerea în funcțiune gratuita	15	6.5.8 Diferența	34
E.4	Secvența și structura meniului	16	6.5.9 Cazan pe combustibil solid	35
		40	6.5.10 Mesaj de eroare	35
1 N	lasuratori	16	6.5.11 Pompa la max.	35
	Na - 44 - 44 - 4	4=	6.5.12 Funcționare în paralel R (X)	36
23		17	6.5.13 Mereu pornit	30
2.1	Ore de funcționare	17	6.5.14 Circuit de incalzire	36
2.2	Putere termica	17	6.6.1 Debit constant	37
2.3		17	6.6.2 Constant	37
2.4	Popetere/Storgere	17	6.6.2. Dobit do rotur	37
2.5	Resetate/ștergere	17	6.6.4 Tip optigol	37
2 1	laduri da anarara	10	6.6.5 Procent de glicel	37
3.1	Automat	10	6.6.6 Dobitul	37
3.1	Manual	10	6.6.7 Aiustaro AT	37
33	Oprit (off)	10	67 - Calibrarea senzorului	38
5.5.		10		50
4 - 5	Setări	19	6.8 - Punerea în funcțiune	38
41-	Tmin S1	19	6.9 - Setări de fabrică	38
43-	Acumulare Prioritară 1	19	6 10 - Functia ajutor de pornire	38
4.4	$\Delta T1 / \Delta T (pool)$	19	6 11 - Ora si Data	39
4.5	Tmax S2	20	6 12 - Ora de vară	39
4.6	Acumulare Prioritară 2	20	6 13 - Modul de repaus	39
4.7	ΔΤ2	20	6 14 - Temperaturile unității	39
4.8	Tmax S3	20	6.15 Retea	39
4.13.	- Tmax piscină	20	6.15.1 Controlul accesului	39
4.14.	- Tmax Sch. Căld. piscină	21	6.15.2 Ethernet	39
4.15.	- Temperatura prioritară	21		
4.16.	- Timp de încărcare	21	7 Blocare meniu	40
4.17.	- Creștere	21		
	-		8 Valorile de service	41
5 F	Protecția sistemului	22		
5.1	Protecția sistemului	22	9 Limba	42
5.2	Protecția colectorului	22		
5.3	Răcirea colectorului	23	Z Defecțiuni, informații adiționale	43
5.4	Protecția la îngheț	23	Z.1. Defecțiuni cu mesaje de eroare	43
5.5	Protecția la blocare	23	Z.2. Înlocuirea siguranței fuzibile	44
5.6	Alarmă colector	23	Z.3. Întreținere	45
			Z.4. CAN bus	46
6 F	uncții speciale	24	Sfaturi și trucuri	47
6.1	Selecția programului	24		

24

Prezentul manual de instrucțiuni se aplică următoarele versiuni hardware: SRS3 E, Septembrie 2015

SRS3 E

- 2 ieșiri relee mecanice de 230VAC
- 1 ieșire PWM / 0-10V pentru pompă de înaltă-eficiență
- 4 intrări pentru senzori de temperatură Pt1000

A.1 Declarație de Conformitate CE

Producătorul declară că a fost emisă o Declarație de Conformitate pentru controlerul solar SRS3 T, este marcat cu marca CE și respectă următoarele norme de siguranță relevante:

- Directiva 2014/35/UE Directiva CE de joasa tensiune
- Directiva 2014/30/UE Directiva CE de compatibilitate electromagnetică

A.2 Informații generale

- Vă rugăm să citiți cu atenție!

Aceste instrucțiuni de instalare și operare conțin instrucțiuni de bază și informații importante privind siguranța, instalarea, punerea în funcțiune, întreținerea și utilizarea optimă a unității. Prin urmare, aceste instrucțiuni trebuie citite complet și înțelese de către tehnician/specialist în instalație și de către utilizatorul sistem înainte de instalare, punerea în funcțiune și operarea unității. Instalarea se va face în conformitate cu standardele și regulile valabile. Controlerul nu înlocuiește în niciun caz niciun dispozitiv de siguranță (de exemplu, supapă de siguranță, supapă de aerisire etc.) pentru a fi instalat într-un circuit solar!

Instalarea unității poate fi efectuată numai de un specialist care este instruit la nivelul cerut.

Pentru utilizator: Asigurați-vă că specialistul vă oferă informații detaliate despre rolul și funcționarea controlerului. Păstrați întotdeauna aceste instrucțiuni la îndemână. Orice modificare a controlerului sau manipularea acestuia poate reprezenta un risc pentru funcționarea în siguranță a aparatului și pentru sistemul solar termic complet.

A.3 Explicația simbolurilor



Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la pericol pentru viața din cauza tensiunii electrice.



Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea gravă a sănătății, cum ar fi opărirea sau chiar rănirea care pune viața în pericol.



Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la distrugerea unității sau a sistemului sau a deteriorării mediului.



Informații deosebit de importante pentru funcționarea și utilizarea optimă a unității și a sistemului.

A.4 Modificări ale unității

- Modificările, completările sau conversia unității nu sunt permise fără permisiunea scrisă a producătorului.
- Este interzisă instalarea componentelor suplimentare în controler care nu au fost testate împreună cu controlerul.
- Controlerul nu trebuie utilizat după un accident atunci când funcțiile sale ar fi putut fi afectate de ex. după un incendiu. Controlerul va fi oprit imediat.
- Utilizați numai piese de schimb originale.
- Marcarea producătorului și a distribuitorului nu trebuie modificate sau eliminate.
- Toate ajustările se vor face în conformitate cu prezentul Ghid.

A.5 Garanție

Controlerul a fost fabricat și testat conform cerințelor de înaltă calitate și siguranță. Unitatea este supusă perioadei legale de garanție de doi ani de la data vânzării.

Garanția și răspunderea nu trebuie să includă, totuși, vătămări corporale sau daune materiale care pot fi atribuite uneia sau mai multe dintre următoarele cauze:

- Nerespectarea acestor instrucțiuni de instalare și utilizare
- Instalare, punere în funcțiune, întreținere și exploatare necorespunzătoare
- Reparatii executate necorespunzator
- Modificări structurale neautorizate ale unității
- Instalarea componentelor suplimentare care nu au fost testate împreună cu unitatea
- Orice deteriorare rezultată din utilizarea continuă a unității, în ciuda unui defect evident
- Neutilizarea pieselor de schimb si accesoriilor originale
- Utilizarea dispozitivului în alt scop decât scopul pentru care a fost destinat
- Funcționare peste sau sub valorile limită enumerate în specificații
- Forţă majoră

B.1 Specificații

Specificații electrice:	
Tensiune	230VAC +/- 10%
Frecvența de rețea	50 - 60Hz
Consum de energie	0,5W - 2,5W
Siguranță fuzibilă internă	T2A / 250V lentă
Clasificare IP	IP40
Clasa de protecție el.	
Categoria la supratensiune	
Gradul de poluare	II

	SRS3 E
Releu mecanic, 460VA (AC1), 460W /AC3)	2 (R1/R2)
ieșire 0-10V, toleranță 10%, 10 k $\Omega,$ sau ieșire PWM, 1kHz, 10V	1 (V1)
senzori Pt1000, de la -40 °C la +300 °C	4 (S1 - S4)

Conexiune retea

CAN Bus

Lungimea admisă a cablului senzorilor și accesoriilor:

Temp. colector și exterioară. senzori alti senzori Pt1000	<30 m
	<3 m
	<51II 140 m
Releu mecanic	<10 m
Perioada de backup a ceasului	24 ore
Condiții ambientale admisibile:	
Temperatura ambiantă:	
pentru funcționarea controlerului	0°C - 40 °C
pentru transport/depozitare	0°C - 60 °C
Umiditatea aerului:	
pentru funcționarea controlerului pentru transport/depozitare	umiditate rel. max. de 85% la 25 °C nu este permisă condensarea umidității
Alte specificații și dimensiuni:	
Design carcasă	3-părți, plastic ABS
Metode de instalare	instalare pe perete, opțional în tablou
Dimensiuni	163x110x52 mm
Dimensiuni diafragma de instalare	157x106x31 mm
Afișare	afişare complet grafică, 128 x 64
LED	multicolor, roșu/verde
Operare	4 taste de introducere

B.2 Tabel cu rezistența la diferite temperaturi pentru senzorii Pt1000:

°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ω	1000	1039	1077	1116	1155	1194	1232	1270	1308	1347	1385

B.3 Descriere

Controlerul SRS3 este proiectat pentru controlul automat al sistemelor solare termice. Modelul SRS3 E este destinat controlului sistemelor solare cu până la 2 câmpuri solare independente și unul sau doi consumatori solari. Consumatorul solar poate fi un rezervor de stocare a apei calde, un schimbător de căldură pentru o piscină și un rezervor termic pentru încălzire. Toate variantele hidraulice sunt descrise în Capitolul D.1.

- atât grafică, cât și prin texte pe un ecran retroiluminat
- vizualizarea simplă a valorilor curente de măsurare
- analiza și monitorizarea sistemului și prin intermediul graficelor statistice
- meniuri de setare extinse cu explicații interactive
- blocarea meniului poate fi activată pentru a preveni modificările neintenționate ale setărilor
- parametrii presetați obișnuiți în setarea din fabrică

- aplicații suplimentare de măsurare și comutare folosind o diferență de temperatură și o funcție de termostat

B.4 Ce se furnizează

- Controler SRS3 E
- 3 șuruburi 3,5×35 mm și 3 dibluri cu diametru de 6 mm, pentru montaj pe perete
- 6 cleme de detensionare cu 12 șuruburi
- siguranță de schimb T2A/250V
- 3 senzori de temperatură Pt1000

B.5 Eliminarea

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND ELIMINAREA ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ 2002/96/ES

Directiva europeană 2002/96/CE impune ca echipamentele care poartă acest simbol pe produs și/sau ambalajul acestuia să nu fie aruncate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Simbolul indică faptul că acest produs trebuie aruncat separat

de deșeurile menajere obișnuite. Este responsabilitatea dumneavoastră să eliminați acest echipament și alte echipamente electrice și electronice prin intermediul unităților de colectare desemnate desemnate de guvern sau autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corectă vor ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea echipamentului dvs. vechi, vă rugăm să contactați autoritățile locale, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



WEEE registration number: 02771/07-ECZ

C.1 Instalare pe perete



Instalați controlerul numai în zone uscate.



Instructiuni de instalare:

1. Deșurubați complet șurubul capacului.

2. Trageți cu atenție partea superioară a carcasei din partea inferioară, vezi C.1.1.

 Puneți deoparte partea superioară a carcasei, asigurându-vă că nu atingeți electronica atunci când faceți acest lucru.

4. Țineți partea inferioară a carcasei până la poziția selectată și marcați cele 3 găuri de montare. Asigurați-vă că suprafața peretelui este cât mai uniformă, astfel încât carcasa să nu se deformeze atunci când este înșurubată.

5. Marcați poziția pe perete cu un creion. Folosind un burghiu cu dimensiunea 6, găuriți 3 găuri în punctele marcate pe perete și împingeți diblurile. Fig. C 1.2.

 6. Introduceți şurubul superior şi înşurubați-l uşor.

7. Montați partea superioară a carcasei și introduceți celelalte două șuruburi.

8. Aliniați carcasa și strângeți cele trei șuruburi.

C.2 Cablare electrică



Înainte de a lucra la unitate, opriți alimentarea și asigurați-vă împotriva pornirii din nou! Verificați absența puterii! Cablarea electrică poate fi realizată numai de un electrician calificat. Nu utilizați controlerul dacă carcasa acestuia prezintă deteriorări vizibile.



Cablurile de joasă tensiune, cum ar fi cablurile senzorului de temperatură, trebuie direcționate separat de cablurile de tensiune de la rețea. Introduceți cablurile senzorilor de temperatură numai în partea dreaptă a unității și cablurile de tensiune și releul de alimentare numai în partea stângă.



Controlerul nu este echipat cu un comutator de rețea. În acest scop, vă rugăm să utilizați de ex. un întrerupător.



Cablurile conectate la unitate nu trebuie decupate cu mai mult de 55 mm, iar învelișul cablului trebuie să ajungă în carcasă chiar de cealaltă parte a dispozitivului de decompresiune.



C 2. 1 Instrucțiuni de cablare:

1. Selectați varianta hidraulică necesară (D.1 - variante hidraulice).

2. Deschideți controlerul așa cum este descris în capitolul C1.

3. Îndepărtați învelișul comun cu max. 55 mm, introduceți și montați dispozitivul de siguranță a cablului. Îndepărtați învelișurile pe ultimii 8-9 mm pentru toate firele (Fig. C 2.1).

4. Deschideți terminalele cu ajutorul unei șurubelnițe plate (Fig. C.2.1.) și conectați cablurile urmând diagrama.

5. Remontați partea superioară a carcasei și fixați-o cu șurubul.

6. Porniți tensiunea de rețea și puneți controlerul în funcțiune.



Instrucțiuni pentru cleme:

- Introduceți şurubelnița în orificiul superior. Împingeți clema de blocare în interior în jos. Țineți şurubelnița în această poziție.
- 2. Introduceți cablul decupat în deschiderea inferioară.
- 3. Scoateți șurubelnița. Clema va bloca cablul.

C.3 Instalarea senzorilor de temperatură

Controlerul funcționează cu senzori de temperatură Pt1000.



Lungimea max. a cablului senzorului pentru S1 și S5 este de 30 m, iar secțiunea sa transversală este de cel puțin 0,75 mm². Lungimea max. a cablului senzorului pentru S2 și S4 este de 10 m, iar secțiunea sa transversală este de cel puțin 0,75 mm². Asigurați-vă că nu există rezistență la contact în cablare! Selectați locația corectă pentru senzor în care se simte temperatura potrivită. Folosiți numai senzori de imersiune. Senzori montați pe țeavă numai în cazuri excepționale. Asigurați-vă că bornele cablurilor prelungitoare și ale senzorilor sunt strânse corespunzător.



Cablurile senzorilor de temperatură trebuie direcționate separat de cabluri de tensiune de la rețea!



Când conectați pompe de înaltă eficiență cu PWM, este necesar să respectați cablajul corect (adică să conectați terminalul "PWM out" la controler cu terminalul "PWM in" la pompă și "GND" la controler cu "GND" la pompă).

D. - Cablare Bloc terminal



D.1 Variante hidraulice

Următoarele ilustrații trebuie vizualizate doar ca diagrame schematice care prezintă variantele hidraulice respective, și care nu sunt complete. Controlerul în nici un caz nu înlocuiește dispozitivul de siguranță. În funcție de aplicația specifică, componentele suplimentare ale sistemului și componentele de siguranță pot fi obligatorii, cum ar fi ventilele de reținere, limitatoarele de temperatură de siguranță, vanele împotriva opăririi etc. și, prin urmare, trebuie furnizate.



Solar cu termostat (încălzire suplimentară)

Solar cu rezervor de acumulare stratificat termic

Solar cu circuit de încălzire

Variante hidrauli



Solar cu bypass



Solar cu schimbător de căldură



2 câmpuri solare Est/Vest și vană cu 3 căi



2 câmpuri solare Est/Vest și 2 pompe



Solar cu 2 rezervoare de acumulare apă caldă și vană cu 3 căi



Solar cu piscină și schimbător de căldură



Solar cu 2 rezervoare de acumulare apă caldă și 2 pompe



Solar cu termostat și vană cu 3 căi



Solar cu răcire 2 (colector răcire)



Solar cu schimb de căldură între rezervoarele de acumulare a apei calde



Solar cu rezervor de acumulare apă caldă și cazan pe combustibil solid



Solar cu răcire 1 (colector răcire)

Variante hidraulice



E.1 Afişare şi introducere



Exemple cu simboluri afișate: Pompa (se rotește în funcțiune) vană (direcția de curgere cu negru)

colector (panou) solar rezervor de acumulare apă caldă

piscină

senzor de temperatură

schimbător de căldură

- pauză de încărcare
- mesaj de avertizare/eroare

informații noi disponibile

Ecranul de afișare (1) afișează informații grafice și text pe varianta hidraulică, valori setate și măsurate și alte informații despre text. LED-ul (2):

se aprinde verde - dacă un releu este închis și controlerul funcționează corect se aprinde în roșu - dacă controlerul este setat pe funcționare automată și toate releele sunt deschise

clipește roșu ușor - dacă este setat modul de funcționare manuală

clipește rapid roșu - dacă a apărut o eroare Intrările se fac folosind patru taste (3 + 4), care sunt atribuite funcțiilor diferite în funcție de situație. Tasta "esc" (3) este utilizată pentru a anula o intrare sau pentru a ieși dintr-un meniu. Funcția fiecăreia dintre celelalte trei taste (4) este afișată în linia de afișare direct deasupra tastelor; tasta din dreapta are în general o funcție de selecție și confirmare.

Exemple de funcții ale tastelor:

+/-	= creşterea/scăderea valorilor
$\mathbf{\nabla}/\mathbf{A}$	= derulează meniul în sus/jos
YES/NO	= aprobare/respingere
Info	= informații suplimentare
Înapoi	= la ecranul anterior
ok	= confirmă selecția
Confirm	= confirmă setarea

Operare

E.2 Ajutor la punerea în funcțiune - Asistent de configurare



La prima pornire a controlerului, trebuie setate limba și ceasul.

După aceea apare o interogare cu privire la faptul dacă doriți să parametrizați controlerul utilizând Expertul de configurare sau nu. Expertul de configurare poate fi, de asemenea, terminat sau apelat din nou în orice moment în meniul funcțiilor speciale. Expertul de configurare vă ghidează prin setările de bază necesare în ordinea corectă și oferă scurte descrieri ale fiecărui parametru pe afișaj. Apăsarea tastei "esc" vă duce înapoi la valoarea

anterioară, astfel încât să puteți vedea din nou setarea selectată sau să o reglați, dacă doriți. Apăsând "esc" de mai multe ori vă duce înapoi pas cu pas la modul de selecție, anulând astfel asistentul de configurare. În cele din urmă, meniul 3.2 din modul de operare "Manual" ar trebui să fie utilizat pentru a testa ieșirile pe consumatorii conectați și pentru a verifica valorile senzorului pentru plauzibilitate. Apoi porniți modul automat.

E.3 Punere în funcțiune gratuită

Dacă decideți să nu utilizați ajutorul pentru punerea în funcțiune, ar trebui să efectuați setările necesare în următoarea succesiune:

- Meniu 9. Limbă
- Meniu 6.11 Ora și data
- Meniu 6.1 Selectarea programului
- Meniu 4 Setări, toate valorile
- · Meniu 5 Funcții de protecție dacă sunt necesare modificări
- · Meniu 6 Funcții speciale dacă sunt necesare modificări suplimentare

Notă: Expertul de configurare este disponibil în meniul 6.8.

În cele din urmă, meniul 3.2 din modul de operare "Manual" ar trebui să fie utilizat pentru a testa ieșirile pe consumatorii conectați și pentru a verifica valorile senzorului pentru plauzibilitate. Apoi porniți modul automat.



Respectați explicațiile pentru parametrii individuali de pe paginile următoare și verificați dacă sunt necesare setări suplimentare pentru aplicația dvs.

Operare

E.4 Secvența meniului și structura meniului



Modul grafic sau modul prezentarea generală apare atunci când nu a fost apăsată nici o tastă timp de 2 minute sau când iesiti din meniul principal apăsând "esc".

Următoarele elemente de meniu sunt apoi disponibile



Apăsarea oricărei taste (4) în modul grafic sau prezentare generală vă duce direct la meniul principal. pentru selectare acolo:

- Statistici
- Mod de operare
- Setări
- Funcții speciale
- Blocare meniu
- Date de service
- Limbă

Valorile curente ale temperaturii cu explicatii Controlul functional al sistemului cu ore de functionare etc. Mod automat, mod manual sau oprirea unitătii Setarea parametrilor necesari pentru functionarea normală Protectie solară și împotriva înghețului, răcire ... Ajutor la PIF, selectarea programului, calibrarea senzorului, ceasul etc. Blocarea împotriva modificărilor setărilor neintenționate Diagnostic în cazul unei erori Alegerea limbii

Măsurători

1. - Măsurători



Meniul "1. Măsurători" servește la afisarea temperaturilor măsurate în prezent. Ce valori de măsurare sunt afișate depinde de programul selectat si de modelul specific al controlerului

Meniul este închis apăsând "esc" sau selectând "lesire din măsurători".



Dacă pe afișaj apare "--" în locul valorii de măsurare, atunci poate exista un senzor de temperatură defect sau conexiunea acestuia la controler. Dacă cablurile sunt prea lungi sau senzorii nu sunt amplasați în mod optim, rezultatul poate fi cu mici abateri ale valorilor de măsurare. În acest caz, valorile afisate pot fi compensate folosind funcția de compensare a senzorului - vezi Capitolul 6.7.

Ce senzori sunt afisati depinde de programul selectat, de senzorii conectati si de setări.

Statistici

2. - Statistici



Meniul "2. Statistici "este utilizat pentru funcția de control și monitorizarea pe termen lung a sistemului.

Meniul este închis apăsând "esc" sau selectând "leșire din statistici".



Pentru analiza datelor sistemului este esențial ca timpul să fie setat cu precizie pe controler. Vă rugăm să rețineți că ceasul nu funcționează în continuare dacă este întreruptă tensiunea de rețea și, prin urmare, trebuie resetat. Timpul incorect setat în controler poate duce la ștergerea, înregistrarea incorectă sau suprascrierea datelor.

2.1. - Ore de operare

Afișarea orelor de funcționare ale pompei solare conectate la controler; sunt disponibile diferite perioade de timp (ultima zi, săptămână, lună, an).

2.2. - Putere termică

Afișarea puterii termice aproximative a sistemului solar termic.

2.3. - Prezentare grafică

Aceasta oferă o afișare organizată clar a datelor enumerate la punctele 2.1. - 2.2. ca grafic cu bare. Sunt disponibile diferite intervale de timp pentru comparație. Cele două taste din stânga pot fi folosite pentru a naviga prin date.

2.4. - Jurnal de mesaje

Afișarea ultimelor 10 evenimente care au avut loc în sistem cu indicarea datei și orei.

2.5. - Resetare/Ștergere

Resetarea și ștergerea analizelor individuale. Funcția "Toate statisticile" șterge toate statisticile, dar nu mesajele de eroare.

Moduri de operare

3. - Moduri de operare



În meniul "3. Mod de operare" controlerul poate să fie comutat în modul automat, oprit sau în modul de operare manual.

Meniul este închis apăsând "esc" sau selectând "leșire din modul de operare".

3.1. - Automat

Modul automat este modul normal de funcționare al controlerului. Numai modul automat asigură funcția corectă a controlerului, ținând cont de temperaturile actuale și de parametrii care au fost setați

3.2. - Manual

Releul și astfel consumatorul conectat sunt pornite și oprite prin apăsarea unei taste, fără a ține cont de temperaturile curente și de parametrii care au fost setați. Sunt de asemenea afișate temperaturile măsurate.



Modul manual este destinat să fie utilizat de un tehnician la punerea în funcțiune sau la verificarea sistemului. Activarea modului manual în funcționarea curentă poate duce la deteriorarea sistemului sau supraîncălzirea apei din rezervorul de acumulare a apei calde!

3.3. - Off



Când modul de operare "Oprit" (Off) este activat, toate funcțiile controlerului sunt dezactivate. Acest lucru poate duce, de exemplu, la supraîncălzirea colectorului solar sau a altor componente ale sistemului. Temperaturile măsurate sunt afișate chiar și atunci când controlerul este oprit.

Setări

4. - Setări



Parametrii sistemului sunt setați în meniul "4. Setări ".



Acest lucru nu înlocuiește în niciun caz elementele de siguranță care vertizare trebuie furnizate de client!

Meniul este închis apăsând "esc" sau selectând "leșire setări".



Pot fi făcute diverse setări în funcție de selecția variantei hidraulice 1-27. Următoarele pagini conțin descrieri valabile în general pentru setări.

4.1. - Tmin S1

Temperatura de pornire a senzorului S1

Dacă această valoare este depăsită la senzorul S1 si sunt îndeplinite si celelalte condiții, atunci controlerul pornește pompa și/sau vana asociate. Dacă temperatura la senzorul S1 scade sub această valoare cu 5 °C, atunci pompa și/sau vana sunt oprite din nou.

4.3. - Prioritate Rezervor de Acumulare 1

Prioritatea Rezervoarelor de Acumulare

Aceasta determină ordinea în care sunt încărcate rezervoarele de acumulare. Dacă aceeași prioritate este setată pentru rezervorul de acumulare 2, încărcarea nu este comutată până când încărcarea acumulării active nu mai este posibilă.

4.4. - ΔT1 / ΔT (piscină)

Diferența de temperatură de pornire/oprire pentru căldura solară:

Dacă această diferentă de temperatură între senzorii de referintă este depăsită si sunt îndeplinite și celelalte condiții, atunci controlerul pornește releul aplicabil. Când temperatura scade la ΔT Off, atunci releul este oprit.



Dacă diferenta de temperatură setată este prea mică, aceasta poate duce la o funcționare ineficientă, în funcție de sistem și de pozițiile senzorului. Pentru controlul vitezei se aplică condiții speciale de comutare (vezi 6.3. -Controlul vitezei R1)!

4.5. - Tmax S2

Temperatura de oprire la senzorul S2

Dacă această valoare este depășită la senzorul 2 și sunt îndeplinite și celelalte condiții, atunci controlerul oprește pompa și/sau vana asociate. Dacă senzorul 2 scade din nou sub această valoare și sunt îndeplinite și celelalte condiții, atunci controlerul pornește din nou pompa și/sau vana.



Valorile de temperatură setate destul de ridicate vor permite o acumulare mai mare de căldură solară, dar se va verifica dacă toate componentele sistemului sunt rezistente la temperaturi ridicate și se asigură protecție împotriva opăririi. Sistemele solare Regulus sunt sigure pentru încălzirea apei până la 95 °C.

4.6. - Prioritate Rezervor de Acumulare 2

Priority of Storages S2

Aceasta determină ordinea în care sunt încărcate rezervoarele de acumulare. Dacă aceeași prioritate este setată pentru 2 rezervoare de acumulare, încărcarea nu este comutată până când încărcarea acumulării active nu mai este posibilă.

4.7. - ΔT2

Vezi setări vezi "4.4. - ΔT1"

4.8. - Tmax S3

Vezi setări vezi "4.5. - Tmax S2"

4.13. - Tmax piscină

Temperatura de oprire la senzorul piscinei

Dacă această valoare este depășită la senzorul aplicabil, controlerul oprește pompa și/ sau vana asociate. Dacă temperatura scade din nou sub această valoare și sunt îndeplinite și celelalte condiții, atunci controlerul pornește din nou pompa și/sau vana.



Setări

4.14. - Tmax pool Sch. Căld.

Temperatura de oprire la senzorul schimbătorului de căldură

Dacă această valoare este depășită la senzorul aplicabil, controlerul oprește pompa și/sau vana asociate. Dacă temperatura scade din nou sub această valoare și sunt îndeplinite și celelalte condiții, atunci controlerul pornește din nou pompa și/sau vana.



Valorile de temperatură care sunt setate prea mari pot duce la opărire sau deteriorarea sistemului. Protecția împotriva opăririi trebuie asigurată de către client!

4.15. - T prioritate

Prag de temperatură pentru prioritate absolută. În sistemele cu două rezervoare de acumulare încărcarea rezervorului de acumulare cu prioritate inferioară nu va avea loc niciodată până când această temperatură la senzorul rezervorului de acumulare cu prioritate mai mare nu este depășită.

4.16. - Timp de încărcare

Întreruperea încărcării în rezervorul de acumulare cu prioritate inferioară. Încărcarea rezervorului cu prioritate inferioară este întreruptă după timpul setat pentru a verifica dacă colectorul a atins un nivel de temperatură care să permită încărcarea în rezervorul cu prioritate superioară. Dacă da, rezervorul de stocare prioritar este încărcat. Dacă nu, se măsoară creșterea, pentru a verifica dacă încărcarea rezervorului de stocare prioritar va fi posibilă în scurt timp.

4.17. - Creștere

Prelungirea pauzei de încărcare din cauza creșterii temperaturii în colector.

Pentru setarea precisă a priorităților de încărcare pentru sistemele cu rezervoare de acumulare multiple, aici este setată creșterea necesară a temperaturii colectorului la care întreruperea încărcării în rezervorul de acumulare cu prioritate inferioară este prelungită cu un minut. Întreruperea este prelungită deoarece se preconizează că creșterea temperaturii colectorului va permite în curând încărcarea în rezervorul de acumulare cu prioritate mai mare. De îndată ce sunt îndeplinite condițiile Δ T, rezervorul de acumulare prioritar este încărcat. Dacă creșterea temperaturii scade sub valoarea setată, atunci încărcarea rezervorului de stocare cu prioritate inferioară este activată din nou.



Unele variante hidraulice (de exemplu, termostat, ΔT) pot conține funcții suplimentare, setările acestora sunt descrise în Cap. 6.5 – Funcții relee.

Funcții de protecție

5. - Funcții de protecție



Meniul "5. Protecții "poate fi utilizat pentru a activa și seta diverse funcții de protecție.



Aceste funcții nu înlocuiesc în niciun caz elementele de siguranță ale sistemelor solare termice!

Meniul este închis apăsând "esc" sau selectând "leșire protecții".

5.1. - Protecția sistemului

Protecție prioritară

Protecția circuitului solar protejează componentele sale de supraîncălzire. Dacă **"SP T on"** este depășit la colector pentru mai mult de 1 minut, pompa este oprită. Colectorul este lăsat la temperatură ridicată. Pompa este activată din nou când temperatura scade sub **"SP T off"**.



Colectorul rămâne nerăcit la o temperatură foarte ridicată. Acest lucru poate duce la o durată de viață mai scurtă a fluidului solar. Dacă utilizați această opțiune, aveți grijă să verificați regulat calitatea fluidului solar.

5.2. - Protecție colector

Dacă "CP Ton" este depășită la senzorul colectorului, pompa este pornită pentru a răci colectorul. Pompa se oprește atunci când temperatura colectorului scade sub "CP Toff" sau este depășită temperatura "Acumulare (X) maximă" în rezervor sau în piscină. În sistemele cu 2 rezervoare de acumulare, doar rezervorul sau piscina cu prioritate inferioară este utilizat pentru răcirea colectorului.



Atunci când această funcție este activă, un rezervor de acumulare sau o piscină se poate încălzi până la "Acumulare maximă", peste Tmax S2 (vezi 4.2. - Tmax S), ceea ce poate cauza deteriorarea sistemului. Când numai o piscină este încălzită, aceasta nu este utilizată pentru răcirea colectoarelor solare.

Funcții de protecție

5.3. - Recooling

La sfârșitul unei zile însorite, temperatura într-un rezervor de acumulare poate atinge cu ușurință valori ridicate. Pentru a preveni creșterea temperaturii în ziua următoare, excesul de energie poate fi eliberat în aer prin colectoare în condiții de vreme noroasă sau după apus.

Dacă temperatura din rezervorul de stocare depășește valoarea **"Tsetpoint de răcire"** și colectorul este cu cel puțin 20 °C mai rece decât rezervorul de acumulare, pompa solară pornește. Rezervorul de acumulare este apoi răcit până când se atinge "**Tsetpoint de răcire**". În sistemele cu două rezervoare de acumulare setările se aplică ambelor rezervoare de acumulare.



Această funcție permite eliberarea excesului de căldură din rezervorul de acumulare în mod considerabil și fără supraîncălzirea fluidului solar, prin conducte și colectoare în aerul ambiant. Este recomandat ca funcția să rămână activată.

5.4. - Prudență

Este disponibilă o funcție de protecție împotriva înghețului în două etape. În etapa 1, controlerul pornește pompa timp de 1 minut în fiecare oră, dacă temperatura colectorului scade sub valoarea setată *"Nivel de îngheț 1*". Dacă temperatura colectorului scade în continuare la valoarea setată *"Nivel de îngheț 2"*, regulatorul pornește pompa continuu. Dacă temperatura colectorului depășește valoarea *"Nivel de îngheț 2"* cu 2 °C, atunci pompa se oprește din nou.



Această funcție permite eliberarea căldurii în exces din rezervorul de acumulare cu atenție și fără supraîncălzirea fluidului solar, prin conducte și colectoare în aerul ambiant. Se recomandă menținerea activată.

5.5. - Protecția la blocare

Protecție împotriva blocării pompei prin funcționarea regulată scurtă a unei pompe sau a unei vane. Blocarea poate apărea după o mai lungă inactivitate a vanelor sau pompelor. Dacă este activată protecția împotriva blocării, controlerul pornește releul în cauză și consumatorul solar conectat în fiecare zi la 12:00 sau săptămânal duminica la 12:00 timp de 5 secunde pentru a preveni griparea pompei și/sau vanei după o perioadă staționară prelungită.

5.6. - Alarma colectorului

Dacă această temperatură este depășită la senzorul colectorului când pompa solară este pornită, este declanșat un mesaj de avertizare sau de eroare. Un mesaj de avertizare apare pe afișaj.

6. - Funcții speciale



Meniul "6. Funcții speciale" este utilizat pentru a seta elemente de bază și funcții extinse.



Ora și data este singura funcție setată de utilizator. Alte funcții pot fi e setate numai de către un specialist.

Meniul este închis apăsând "esc" sau selectând "leșire din funcții speciale".

6.1. - Selecția programului

Varianta hidraulică adecvată pentru o aplicație specifică este selectată aici (vezi D.1 Variante hidraulice). Diagrama asociată poate fi afișată apăsând pe "info".



În mod normal, selecția programului se face o singură dată în timpul punerii în funcțiune inițiale de către specialist. Selectarea incorectă a programului poate duce la erori imprevizibile.



Dacă programul este schimbat, setările revin la setările din fabrică.

6.2. - Setările pompei V1

Acest meniu conține setările pentru ieșirea de control a vitezei V1.

6.2.1. - Tipul de semnal

Aici trebuie introdus tipul de control a vitezei pentru pompă.

0-10V: Controlul vitezei unei pompe de înaltă eficiență prin semnal 0-10V.

PWM: Controlul vitezei unei pompe de înaltă eficiență prin semnal PWM.



Pentru controlul pompelor standard, nu sunt necesare setări în acest meniu. Doar conectați cablul de alimentare al pompei la R1.

6.2.2. - Profilul pompei

Selectare din profilele de control ale pompei prestabilite. Setarea se poate face si manual. Parametrii pot fi modificați manual chiar și atunci când este setat un profil prestabilit.

6.2.3. - Semnal de ieșire

Acest meniu determină tipul de pompă utilizată: Pompele solare funcționează la cea mai mare putere atunci când și semnalul este la maxim. Pe de altă parte, pompa de încălzire este setată la cea mai mare putere atunci când semnalul de comandă este cel mai mic. Solar = normal, încălzire = inversat.

6.2.4. - 0-10V / PWM oprit (off)

Acest semnal este stins când pompa este oprită (pompele care pot detecta ruptura cablului au nevoie de o tensiune minimă).

6.2.5. - 0-10V / PWM pornit (on)

Acest semnal este necesar pentru a porni pompa la viteza minimă.

6.2.6. - 0-10V / PWM max

Acesta determină tensiunea de ieșire pentru performanța maximă a pompei care este utilizată de ex. în timpul circulației sau al funcționării manuale.

6.2.7. - Afişare semnal

Afișează semnalul setat ca text și o diagramă grafică.

6.3. - Controlul vitezei

Cu controlul vitezei, SRS3 E face posibilă varierea vitezei pompelor conectate.



Această funcție trebuie activată numai de un specialist. În funcție de pompa utilizată și de performanța acesteia, viteza minimă nu trebuie setată prea mică, deoarece pompa sau sistemul pot fi deteriorate. De asemenea, trebuie respectate informațiile relevante furnizate de producător! Dacă aveți dubii, în general, ar trebui setată, de preferință, la o viteză mai mare decât la una prea mică.

6.3.1. - Moduri

Următoarele variante de control a vitezei sunt disponibile aici:

Off: Nu există control al vitezei. Pompa conectată este pornită sau oprită numai cu viteza maximă.

M1: Control pentru setare ΔT, începând de la viteza maximă:

După timpul de "purjare" (cu pompa la vit. max.), controlerul comută la setarea maximă a vitezei. Dacă diferența de temperatură ΔT între senzorii de referință (colector și rezervor de acumulare) este mai mică decât valoarea setată, atunci viteza scade cu o treaptă după ce trece "Timpul de inerție". Dacă diferența de temperatură dintre senzorii de referință este mai mare decât valoarea setată, atunci viteza este crescută cu o treaptă după ce a trecut "Timpul de inerție". Dacă controlerul a reglat viteza pompei până la cea mai mică treaptă și ΔT între senzorii de referință este mai mică decât ΔT oprire (off), pompa este oprită.

M2: Control pentru setare ΔT , începând de la viteză minimă:

După timpul de "purjare", controlerul comută la setarea minimă a vitezei. Dacă diferența de temperatură ΔT între senzorii de referință (colector și rezervor de acumulare) este mai mare decât valoarea setată, atunci viteza este mărită cu o treaptă după ce trece "Timpul de inerție". Dacă diferența de temperatură ΔT între senzorii de referință este sub valoarea setată, atunci viteza scade cu o treaptă după ce trece "Timpul de inerție". Dacă controlerul a reglat viteza pompei până la cea mai mică treaptă și ΔT între senzorii de referință este mai mică decât ΔT oprire (off), pompa este oprită. **M3:** Control la temperatura constantă a colectorului, începând de la viteză minimă:

După timpul de "purjare", controlerul comută la setarea minimă a vitezei.

Dacă temperatura la senzorul colectorului este mai mare decât valoarea de referință, atunci viteza este crescută.

Dacă temperatura la senzorul colectorului este mai mică decât valoarea de referință, atunci viteza este scăzută.

M4: Dacă rezervorul de acumulare cu cea mai mare prioritate este încălzit la temperatura dorită, atunci controlul vitezei funcționează prin varianta M3. Dacă rezervorul de acumulare (secundar) cu o prioritate inferioară este încălzit la temperatura dorită, atunci controlul vitezei funcționează prin varianta M2.

6.3.2. - Timp de "purjare" (cu pompa la viteza max.)

În această perioadă de timp, pompa funcționează cu viteză maximă (100%) pentru a asigura pornirea fără probleme. După ce a trecut acest timp, pompa este setată la controlul vitezei și este setată la viteza max. sau viteza min, în funcție de modul de control ales al vitezei (M1-M4). Nu este utilizat pentru ieșire PWM/0-10V.

6.3.3. - Timp de inerție (timp min. pt. prevenirea fluctuațiilor de vit. și implicit de temp.)

În procesul de control al vitezei este necesară o anumită întârziere înainte de orice schimbare a vitezei pentru a evita schimbările rapide ale vitezei și oscilațiile mari de temperatură ulterioare. Semnificația parametrului este descrisă mai sus.

6.3.4. - Viteza maximă

Viteza maximă a pompei este specificată aici. În timpul setării, pompa funcționează la viteza specificată și debitul poate fi determinat.



Procentele indicate sunt valori orientative care pot varia într-o măsură mai mare sau mai mică în funcție de sistem, modelul pompei și treptele pompei.

6.3.5. - Viteza minimă

Viteza minimă a pompei la releul R1 este specificată aici.



Viteza minimă a pompei la releul R1 este specificată aici. Procentele indicate sunt valori de ghidare care pot varia într-o măsură mai mare sau mai mică în funcție de sistem, pompă și treapta pompei. 100% este tensiunea/ frecvența maximă posibilă a controlerului.

6.3.6. - Punct de referință (setpoint)

Această valoare este punctul de referință de control pentru modul de control M3 (vezi 6.3.1.). Dacă valoarea la senzorul de pe colector scade sub Setpoint, viteza se reduce. Dacă crește peste Setpoint, viteza crește.

6.3.7. - Setare ΔT

Această valoare este o diferență de temperatură reglabilă pentru modurile de control M1 și M2 (vezi 6.3.1 - Moduri). Dacă diferența de temperatură ΔT măsurată între senzorii de referință este mai mică decât această valoare, viteza este redusă. Când este mai mare decât această valoare, viteza crește.

6.5. - Funcții releu



Funcțiile suplimentare explicate aici pot fi atribuite releelor neutilizate. Fiecare funcție suplimentară poate fi utilizată o singură dată. Acordați o atenție deosebită datelor tehnice ale releelor ("B.1. - Specificații").

Exemplu



Solar cu acumulare și funcție suplimentară Bypass Solar

temperaturii de retur.



Solar cu schimbător de căldură și funcție suplimentară de creștere a temperaturii de retur

Solar cu schimbător de căldură și funcție suplimentară de creștere a



Solar cu schimbător de căldură și funcție suplimentară de cazan cu combustibil solid



w 💓

6.5.1. - Bypass solar

Utilizați releul pentru a comuta o vană de bypass sau o pompă de bypass. Acest lucru poate direcționa debitul care trece prin acumulare, atunci când temperatura pe tur la senzorul de bypass este mai mică decât acumularea care trebuie încărcată.

6.5.1.2. - Variantă

Acest meniu determină dacă o pompă sau o vană este utilizată pentru a direcționa debitul prin bypass.

6.5.1.3. - Bypass (senzor)

Senzorul de tur pentru funcția de bypass este selectat în acest meniu. Nu instalați pe linia de retur.



6.5.2. - Termostat

Termostatul este utilizat pentru încălzirea auxiliară controlată de timp și temperatură.



Valorile de temperatură care sunt setate prea mari pot duce la opărire sau deteriorarea sistemului. Protecția împotriva opăririi trebuie asigurată de către client!



În modul de economisire a energiei, se pot aplica diferite setări, vezi de ex. T eco.

6.5.2.2. - Temperatura țintă (TH TSet)

Temperatura țintă la senzorul termostat 1. Sub această temperatură, încălzirea auxiliară este pornită, până când se atinge TH set + histerezis.

6.5.2.3. - Histerezis (histerezis termostat)

Histerezis (TH histerezis)

6.5.2.4. - Termostat (senzor)

T set este măsurat cu senzorul termostat 1.

Când senzorul termostat 2 este conectat, releul pornește când T set nu este atins la senzorul termostat 1 și se oprește când T set + histerezis la senzorul termostat 2 este depășit.

6.5.2.5. - Termostat 2 (senzor)

Senzor opțional de oprire

Când se depășește T set + histerezis la termostatul senzor 2 opțional, releul este oprit.

6.5.2.6. - T eco

Pentru modul de economisire a energiei

Când modul de economisire a energiei este activ: În timpul încărcării solare, se folosește T eco în loc de TH set. Când temperatura scade sub T eco la senzorul termostatului 1, releul este pornit și se încălzește până la T eco + histerezis.

6.5.2.7. - Acumulare

Pentru modul de economisire a energiei

Încărcarea acestui acumulator activează modul de economisire a energiei. Când această acumulare este încărcată cu energie solară, încălzirea suplimentară este pornită numai când temperatura este sub T eco.

6.5.2.8. - Modul de economisire a energiei

Modul de economisire a energiei porneste încălzirea când nu se atinge T eco si se încălzeste până la T eco + histerezis când încărcarea solară este activă.

6.5.2.9. - Perioade

Timpi de activitate ale termostatului

Setați perioadele de timp dorite când termostatul ar trebui să fie activ. Pot fi setate 3 perioade pe zi, setările pot fi copiate si în alte zile. În afara orelor setate, termostatul este oprit.



6.5.3. - Răcire

Acesta este folosit pentru a se răci, de ex. acumularea la o temperatură de referință prin radiația căldurii.

6.5.3.2. - Temperatura dorită (Co T set)

Temperatura tintă la senzorul de răcire. Răcirea este activată peste această temperatură până când se atinge Co T set + histerezis.

6.5.3.3. - Răcire (senzor)

Dacă temperatura la senzorul de răcire scade sub Co T set + histerezis, releul este oprit.

6.5.3.4. - Cooling (sensor)

Senzor de referință al funcției de răcire.

6.5.3.5. - Perioade

Timpi de activitate de răcire

Setati perioadele de timp dorite când răcirea ar trebui să fie activă. Pot fi setate 3 perioade pe zi, setările pot fi copiate și în alte zile. În afara orelor setate, functia de răcire este dezactivată.



6.5.4. - Cresterea temperaturii de retur

Această funcție este utilizată pentru a crește temperatura de ex. temperatura de retur prin rez. de acumulare.

6.5.4.2. - Return flow max. temperature (RF Tmax)

Temperatura maximă la senzorul de retur. Dacă această temperatură este depășită, releul este oprit.

6.5.4.3. - ΔT temperatură de retur

Diferența de temperatură de pornire:

Când această diferență este depășită între senzorul de retur și senzorul de acumulare, releul este pornit.

Diferența de temperatură de oprire:

Când această diferență este depășită între senzorul de retur și senzorul de acumulare, releul este oprit.

6.5.4.4. - Temperatura de retur (senzor)

Determinată de senzorul pentru creșterea temperaturii de retur

6.5.4.5. - Acumulare (senzor)

Determinată de senzorul de acumulare.



6.5.5. - Răcirea colectorului

Această funcție controlează o unitate de răcire externă pentru a răci colectorul.

6.5.5.2. - Temperatura max. (Tmax coll.)

Dacă această temperatură este depășită la senzorul de referință, releul este pornit.

6.5.5.3. - Diferența de oprire (His min)

Când temperatura scade sub Tmax col. +His min, releul este oprit.

6.5.5.4. - Max. difference (Hys max)

To protect the cooling unit itself from damage, the relay is switched off as soon as the temperature at the reference sensor reaches Tmax coll. + Hys max

6.5.5.5. - Senzor de răcire a colectorului

Reference sensor of the collector cooling function.



Această funcție nu activează pompa solară pentru a răci colectorul. Prin urmare, vă rugăm să consultați protecția colectorului.



6.5.6. - Anti Legionella

Această funcție este utilizată pentru a încălzi sistemul în perioadele selectate pentru a elimina bacteriile legionella.

6.5.6.2. - Setarea temperaturii Anti Legionella (AL T set)

Această temperatură trebuie detectată pentru timpul stabilit în timpul de sedere AL la senzorii AL pentru o încălzire reușită.

6.5.6.3. - AL timpul de sedere

Aceasta determină intervalul de timp pentru care temperatura setată AL T set trebuie detectată pentru o încălzire AL cu succes.

6.5.6.4. - Ultima încălzire AL

Aceasta afisează data si ora ultimei încălziri reusite.

6.5.6.5. - Senzor AL 1

Această senzor de temperatură este utilizat pentru a măsura temperatura AL.

6.5.6.6. - Senzor AL 2

Senzor AL optional

Când un al doilea senzor este conectat, ambii senzori trebuie să atingă si să mențină temperatura de referință pentru timpul de sedere pentru o încălzire reușită.

6.5.6.7. - Perioade AL

În aceste perioade se încearcă încălzirea AL



Această functie anti-Legionella nu oferă o protectie completă împotriva Legionella, deoarece controlerul depinde de alimentarea cu energie suficientă și nu este posibilă monitorizarea temperaturilor în întreaga gamă a rezervoarelor de acumulare și a sistemului de vertizare conducte conectat. Pentru a oferi o protecție completă împotriva bacteriilor Legionella, trebuie să se asigure că temperatura crește la valoarea necesară și, în același timp, trebuie să existe circulația apei în rezervorul de acumulare și în sistemul de conducte prin intermediul altor surse de energie suplimentare și al unităților de control externe.



Funcția anti-Legionella este dezactivată la livrare. Ori de câte ori s-a efectuat încălzirea cu funcția anti-Legionella activată, pe afisaj apare un mesaj informativ cu data.



În timpul funcției anti-Legionella, rezervorul de acumulare este încălzit până la o temperatură foarte ridicată peste "Tmax S(X)", ceea ce poate duce la opărire si deteriorarea sistemului.



6.5.7. - Transferul de căldură

Acesta este folosit pentru a transfera energie dintr-un depozit în altul cu o pompă.

6.5.7.2. - Min. temperature (Shift Tmin)

Temperatura minimă în sursa de acumulare pentru a permite transferul de căldură.

6.5.7.3. - Diferența de temperatură pentru transferul de căldură (ΔT Transfer de căldură)

Diferența de temperatură pentru funcția de transfer de căldură.

Când diferența de temperatură dintre Sursa HT și receptorul HT atinge Δ T Heat Transfer On, releul este pornit. De îndată ce diferența scade la Δ T Heat Transfer Off, releul este oprit din nou.

6.5.7.4. - Punct de referință

Temperatura de referință a acumulării țintă

Când această temperatură este detectată în rez. de acumulare țintă, transferul de căldură este oprit.

6.5.7.5. - Sursa HT (senzor)

Este senzorul plasat în sursa de acumulare.

6.5.7.6. - Receptor HT (senzor țintă)

Acesta este senzorul plasat în rez. de acumulare care primește energie din sursa de acumulare.



6.5.8. - Diferență

Releul este pornit la atingerea unei anumite diferențe de temperatură (ΔT).

6.5.8.2. - Tmin Dif

Temperatura minimă la senzorul sursă pentru a activa releul de diferență. Când temperatura la senzorul sursă este sub acest nivel, funcția de diferență este dezactivată.

6.5.8.3. - Diferența ΔT

Diferența de pornire:

Când se atinge această diferență de temperatură, releul este pornit.

Diferența de oprire:

Când diferența de temperatură scade sub această valoare, releul este oprit.

6.5.8.4. - Tmax DF

Temperatura maximă la senzorul țintă pentru a activa funcția diferență Dacă temperatura la senzorul țintă depășește această valoare, funcția diferență este dezactivată.

6.5.8.5. - DF Sursa (senzor)

Senzor sursă de căldură pentru funcția Diferență. Acesta este senzorul pentru sursa de căldură.

6.5.8.6. - DF Receptor (senzor)

Senzor receptor / Senzor țintă pentru funcție de diferență

Acesta este senzorul pentru rez. de acum. țintă.



6.5.9. - Cazan pe combustibil solid

Releul este utilizat pentru a controla un cazan suplimentar pe combustibil solid.

6.5.9.2. - Temperatura min. a cazanului pe combustibil solid Tmin CS (combustibil solid)

Temperatura minimă în cazanul pe combustibil solid pentru a porni pompa. Dacă temperatura la senzorul cazanului este sub această temperatură, releul este dezactivat.

6.5.9.3. - Diferența de temperatură pentru cazanul pe combustibil solid (ΔT Combustibil solid)

Condiția de pornire și oprire pentru diferența de temperatură dintre cazan și rez. de acumulare. ΔT CS on este diferența de activare. ΔT CS off este diferența de temperatură de oprire.

6.5.9.4. - Temperatura max. de acumulare (Tmax CS)

Temperatura maxima in rez. de acumulare. Dacă aceasta este depășită, releul este oprit.

6.5.9.5. - Senzor cazan

Aceasta determină senzorul utilizat ca senzor al cazanului.

6.5.9.6. - Senzor de acumulare

Aceasta determină senzorul care este utilizat ca senzor de acumulare.



6.5.10. - Mesaj de eroare

Releul este pornit atunci când una sau mai multe funcții de protecție sunt active. Această funcție poate fi inversată, astfel încât releul să fie mereu pornit și să se oprească atunci când este afișată o funcție de protecție.

Protectie Colector, Protectie Sistem, Protectie la Înghet, Răcire, Protectie Anti-Legionella, Mesaje, Alarmă Colector





6.5.11. - Pompă de presiune

Pompă suplimentară care umple sistemul la începutul fiecărei încărcări solare.

6.5.11.2. - Timp de umplere

Durata de timp pentru care pompa este pornită

Această setare determină durata de timp în care pompa este pornită la începutul unei încărcări solare.





6.5.12. - Funcționare în paralel R(X)

Releul este pornit în același timp cu releul setat R1 sau R2.

6.5.12.2. - Întârziere

Acest meniu determină cât timp după pornirea R1 sau R2 este pornit releul paralel.

6.5.12.3. - Timp de urmărire

Acest meniu determină în cât timp după oprirea R1 sau R2 releul paralel este oprit.



6.5.13. - Mereu pornit

Releul este întotdeauna pornit.



6.5.14. - Circuitul de încălzire

Pompa circuitului de încălzire este controlată cu un histerezis fix de (+/-1 °C pentru temperatura de referință). 30 de secunde Întârzierea de pornire și oprire este o setare fixă pentru a preveni pornirea inutilă a pompei. Controlerul de cameră RC21 poate fi folosit ca senzor de temperatură a camerei.

6.5.14.2. - Temperatura dorită - de zi (setare de zi în cameră)

Temperatura de referință a camerei în modul de zi. Dacă această temperatură este depășită la senzorul de temperatură a camerei pentru orele setate, releul este oprit.

6.5.14.3. - Temperatura dorită - de noapte (setare de noapte în cameră)

Temperatura de referință a camerei în modul de noapte. Dacă această temperatură este depășită la senzorul de temperatură a camerei pentru orele setate, releul este oprit.

6.5.14.4. - Senzor de cameră

Acest meniu determină senzorul pentru temperatura camerei.

6.5.14.5. - Perioade

Setați perioadele de timp dorite când modul de zi al circuitului de căldură ar trebui să fie activ. Pot fi setate 3 perioade pe zi, setările pot fi copiate și în alte zile. În afara orelor setate, funcția de încălzire funcționează în modul de noapte.

6.6. - Cantitatea de căldură

6.6.1. - Debitul

Când este selectat modul contor de căldură "Debit", se calculează o cantitate aproximativă de căldură folosind valorile pe care trebuie să le introducă utilizatorul. Acestea sunt tipul de glicol/Antigel, proporția de glicol și debitul. Aceste valori sunt puse în corelație cu datele de temperatură ale senzorului colector și ale senzorului de acumulare. Dacă este necesar, poate fi setată o valoare de corecție pentru ΔT : Deoarece pentru contorul de căldură se utilizează colectorul și temperatura de acumulare, o diferență față de temperatura pe tur, respectiv pe retur poate fi compensată prin modificarea ΔT de compensare în mod corespunzător.

Exemplu:

Temperatură colector afișată. 40 °C, temperatură măsurată pe tur 39 °C, temperatură de acumulare afișată 30 °C, temperatură măsurată pe retur 31 °C = rezultă o valoare de corecție de -20% (afișat Δ T 10 K, Δ T real 8 K = -20 % corecție)



Cantitatea de căldură măsurată în modul "Debit" este o aproximare calculată pentru controlul funcțional al sistemului.

6.6.2. - Senzor de temperatură de tur

Aceasta determină senzorul care este utilizat pentru măsurarea temperaturii pe tur.

6.6.3. - Senzor de temperatură de retur

Aceasta determină senzorul care este utilizat pentru măsurarea temperaturii pe retur.

6.6.4. - Tip antigel

Setați tipul de antigel folosit. Dacă nu este folosit niciunul, setați la 0.

6.6.5. - Procent de glicol

Cantitatea de antigel din sistem.

6.6.6. - Debitul

Debitul utilizat pentru a calcula cantitatea de căldură

Aceasta determină debitul în litri pe minut care este utilizat pentru calcularea cantității de căldură.

6.6.7. - ΔT offset (ajustare)

Valoarea de corecție pentru diferența de temperatură

Deoarece pentru contorul de căldură se utilizează colectorul și temperatura de acumulare, o diferență față de temperatura pe tur, respectiv pe retur poate fi compensată prin modificarea ΔT de compensare în mod corespunzător.

Exemplu:

Temperatură colector afișată. 40 °C, temperatura de tur măsurată 39 °C, temperatura de acumulare afișată 30 °C, temperatura de retur măsurată 31 °C = rezultă o valoare de corecție de -20 % (afișat Δ T 10 K, Δ T real 8 K = corecție de -20 %).

6.7. - Calibrarea senzorului

Abaterile ale valorilor de temperatură afișate, de exemplu din cauza cablurilor prea lungi sau a senzorilor care nu sunt poziționați optim, pot fi compensate manual aici. Setările pot fi făcute pentru fiecare senzor individual în trepte de 0,8 °C (temperatura) respectiv. 0,2% din domeniul de măsurare al senzorului VFS/RPS (debit/presiune) per pas.



Setările sunt necesare doar în cazuri speciale la momentul punerii inițiale în funcțiune de către specialist. Valorile de măsurare incorecte pot duce la erori imprevizibile.

6.8. - Punere in functiune

Ajutorul de punere în funcțiune vă ghidează în ordinea corectă prin setările de bază necesare punerii în funcțiune și oferă scurte descrieri ale fiecărui parametru de pe afișaj. Apăsarea tastei "esc" vă duce înapoi la valoarea anterioară, astfel încât să puteți privi din nou setarea selectată sau să o reglați dacă doriți. Apăsând "esc" de mai multe ori reveniți la modul de selecție, anulând astfel ajutorul de punere în funcțiune (vezi și E.2).



Poate fi început numai de un specialist în timpul punerii în funcțiune! Respectați explicațiile pentru parametrii individuali din aceste instrucțiuni și verificați dacă sunt necesare setări suplimentare pentru aplicația dvs.

6.9. - Setări din fabrică

Toate setările care au fost făcute pot fi resetate, readucând controlerul la setările din fabrică.



Întreaga parametrizare, analize etc. ale controlerului se vor pierde irevocabil. Controlerul trebuie apoi pus din nou în funcțiune.

6.10. - Funcția ajutor de pornire

În cazul unor sisteme solare termice, în special în cazul colectoarelor cu tuburi vidate, se poate întâmpla ca achiziția valorii de măsurare la senzorul colectorului să se realizeze prea lent sau prea imprecis, deoarece senzorul nu este adesea în cea mai fierbinte locație. Când ajutorul de pornire este activat, se efectuează următoarea secvență: Dacă temperatura la senzorul de colector crește cu valoarea specificată la "Crește" în decurs de un minut, atunci pompa solară este pornită pentru setarea "Timp de purjare" astfel încât mediul de măsurat poate fi mutat la senzorul colector. Dacă tot nu rezultă o condiție normală de pornire, atunci funcția de asistență la pornire este supusă unui timp de blocare de 5 minute.



Această funcție ar trebui activată numai de un specialist dacă apar probleme la achiziționarea valorilor de măsurare. Urmați în special instrucțiunile de la producătorul colectorului.

6.11. - Ora și data

Acest meniu este utilizat pentru a seta ora și data curente.



Pentru analiza datelor sistemului este esențial ca timpul să fie setat cu precizie pe controler. Vă rugăm să rețineți că ceasul nu continuă să funcționeze dacă tensiunea de la rețea este întreruptă și, prin urmare, trebuie resetat.

6.12. - Ora de vară

Când această funcție este activă, ceasul controlerului se schimbă automat la și de la ora de vară.

6.13. - Mod de afişare Eco

Când este activ, iluminarea de fundal a afișajului se stinge după 2 minute de inactivitate.



Dacă așteaptă un mesaj, iluminarea de fundal nu este oprită.

6.14. - Unitate de temperatură

Acest meniu este folosit pentru a selecta unitatea de temperatură care este afișată.

6.15. - Reţea

În acest meniu sunt setate setările conexiunii ethernet a datalogger-ului.

6.15.1. - Controlul accesului

În acest meniu puteți adăuga sau elimina patru utilizatori care ar trebui să aibă acces la datalogger. Pentru a adăuga un utilizator în listă, selectați <adăugați utilizator>. Lista vă arată ultimii 5 utilizatori care au încercat să se conecteze la datalogger. Selectați un utilizator cu OK pentru a-i acorda acces. Pentru a revoca din nou accesul, alegeți unul dintre cei 4 utilizatori din lista dvs. și alegeți <eliminați utilizatorul>.

6.15.2. - Ethernet

În acest meniu, pot fi setate setările conexiunii ethernet a datalogger-ului.

6.15.2.1. - Ethernet

Activați sau dezactivați funcția Ethernet.

6.15.2.2. - Adresa MAC

Afișează adresa MAC individuală a înregistratorului de date.

6.15.2.3. - Configurare automată (DHCP)

Dacă este activat, datalogger-ul solicită adrese IP și parametri de rețea de la un server DHCP.

6.15.2.4. - Adresa IP

În acest meniu, adresa IP a înregistratorului de date poate fi setată.

6.15.2.5. - Subnet

În acest meniu poate fi setată masca de subrețea a datalogger-ului.

6.15.2.6. - Gateway

În acest meniu, IP-ul gateway-ului pentru datalogger poate fi setat.

6.15.2.7. - Server DNS

În acest meniu, adresa IP a serverului DNS poate fi setată.

Blocarea meniului

7. - Blocarea meniului



Meniul "7. Blocarea meniului "poate fi utilizată pentru a asigura controlerul împotriva schimbării neintenționate a valorilor setate.

Meniul este închis apăsând "esc" sau selectând "leșire blocare meniu".

Meniurile enumerate mai jos rămân complet accesibile în ciuda activării blocării meniului și pot fi utilizate pentru a face ajustări, dacă este necesar:

- 1. Măsurători
- 2. Statistici
- 3. Mod de operare
- 6.11 Ora și data
- 7. Blocare meniu
- 8. Valori de service

Pentru a bloca celelalte meniuri, selectați "Blocare meniu activat". Pentru a activa din nou meniurile, selectați "Blocare meniu".

8. - Valori de service

Meniul "8. Valori de service "poate fi utilizat pentru diagnosticarea la distanță de către un specialist în cazul unei erori etc.



Introduceți valorile în momentul în care apare eroarea, de ex. în tabel

Meniul poate fi închis oricând apăsând "esc".

8.2	8.32	
8.3	8.33	
8.4	8.34	
8.5	8.35	
8.6	8.36	
8.7	8.37	
8.8	8.38	
8.9	8.39	
8.10	8.40	
8.11	8.41	
8.12	8.42	
8.13	8.43	
8.14	8.44	
8.15	8.45	
8.16	8.46	
8.17	8.47	
8.18	8.48	
8.19	8.49	
8.20	8.50	
8.21	8.51	
8.22	8.52	
8.23	8.53	
8.24	8.54	
8.25	8.55	
8.26	8.56	
8.27	8.57	
8.28	8.58	
8.29	8.59	
8.30	8.60	

Limba

9. - Limba



Meniul "9. Limba "poate fi utilizat pentru a selecta limba pentru ghidarea meniului. Acest lucru este interogat automat la prima punere în funcțiune.

Defecțiuni, informații suplimentare

Z.1. Defecțiuni cu mesaje de eroare



Dacă controlerul detectează o defecțiune, lumina roșie clipește și simbolul de avertizare apare și pe afișaj. Dacă eroarea nu mai este prezentă, simbolul de avertizare se transformă într-un simbol de informație și lumina roșie nu mai clipește.

Pentru a obține informații mai detaliate despre eroare, apăsați tasta de sub simbolul de avertizare sau de informație.



Nu încercați să vă ocupați singur de asta. Consultați un specialist în cazul unei erori!

Mesaje de eroare posibile:	Observații pentru specialist:
Senzorul x a eşuat	Înseamnă că senzorul, intrarea senzorului de la con- troler sau cablul de conectare este/era defect. (Tabelul de rezistență vezi cap. B.2)
Alarmă colector	Înseamnă că temperatura colectorului a depășit valoarea setată în Meniul 5.6.
Repornire	Înseamnă că controlerul a fost repornit, de exemplu din cauza unei întreruperi a alimentării. Verificați data și ora!
Ora și data	Acest mesaj apare automat după o defecțiune la rețea, deoarece ora și data trebuie verificate și resetați dacă este necesar.
Fără curgere!	Acest text este afișat când ΔT între acumulare și colector este de 50 °C sau mai mare timp de 5 minute.
Pornire/Oprire (on/off) frecventă	Un releu a fost pornit și oprit de mai mult de 5 ori în 5 minute.
AL a eșuat	Acesta este afișat atunci când AL ref -5°C nu a fost măsurat pentru timpul setat de rezidență AL la sen- zorul AL.

Defecțiuni, informații suplimentare

Z.2 Înlocuirea siguranței fuzibile



Reparațiile și întreținerea pot fi efectuate numai de către un specialist. Înainte de a lucra la unitate, opriți sursa de alimentare și asigurați-o împotriva reîncărcării! Verifică absența puterii!



Folosiți siguranța de rezervă furnizată sau o siguranță de același design cu următoarele specificații: T2A 250V.



Dacă tensiunea de rețea este pornită și controlerul încă nu funcționează sau nu afișează nimic, atunci siguranța internă a dispozitivului poate fi defectă. În acest caz, deconectați dispozitivul, deschideți-l, scoateți siguranța veche și verificați-o. Înlocuiți siguranța defectă cu una nouă, localizați sursa externă a erorii (de exemplu, pompa) și înlocuiți-o. Apoi, reporniți mai întâi controlerul și verificați funcția de comutare a ieșirilor în modul manual, așa cum este descris în cap. 3.2.

Defecțiuni, informații suplimentare

Z.3 Întreținere



În timpul întreținerii anuale generale a sistemului dvs. de încălzire, trebuie să verificați funcțiile controlerului (de către un specialist) și să optimizați setările, dacă este necesar.

Efectuarea intretinerii:

- Evaluarea/verificarea plauzibilității analizelor (vezi cap. 6.11)
- Evaluarea/verificarea plauzibilității analizelor (vezi cap. 2)
- Verificați jurnalul de erori (vezi cap. 2.4.)
- Verificați plauzibilitatea valorilor de măsurare curente (vezi Cap. 1)
- Verificați ieșirile comutatoare/consumatori în modul manual (vezi Cap. 3.2)
- Posibilitatea optimizării setărilor parametrilor

Z.4 CAN Bus

Bus-ul CAN poate fi utilizat pentru a conecta două sau mai multe controlere între ele sau cu dataloggerul pentru a face schimb de date.



- 1. Controlerele sunt conectate în serie cu cablul magistralei CAN (1).
- 2. Primul și ultimul controler/înregistrator de date din această serie de conexiuni trebuie să fie echipate cu o rezistență de terminare (2).

Cablajul celor două prize CAN este opțional.

3. Opțional, înregistrătorul de date (3) poate fi integrat într-o magistrală CAN.

Funcțiile CAN disponibile depind de tipul de controler, precum și de versiunea software utilizată și pot fi văzute în manualul corespunzător.

Sfaturi si Trucuri

În loc să setați debitul pentru sistem folosind un limitator de debit, este mai bine să reglați debitul utilizând comutatorul de pe pompă și cu ajutorul butonului "max. viteza" de pe controler (vezi 6.3.4). Acest lucru economisește energie electrică!

Valorile de service (vezi 8.) includ nu numai valorile de măsurare curente și stările de funcționare, ci și toate setările pentru controler. Notați valorile de service imediat după finalizarea cu succes a punerii în funcțiune.

În caz de incertitudine cu privire la răspunsul controlului sau defecțiuni, valorile de service sunt o metodă dovedită și de succes pentru diagnosticarea de la distanță. Notați valorile de service (vezi 8.) în momentul în care apare defecțiunea suspectată. Trimiteți tabelul cu valorile de service prin fax sau e-mail cu o scurtă descriere a erorii unui specialist.

În varianta hidraulică cu piscină încărcarea piscinei, de ex. pentru funcționarea pe timp de iarnă, poate fi oprită folosind o funcție simplă. Pentru a face acest lucru, pur și simplu apăsați și mențineți apăsată tasta "esc" timp de câteva secunde pe ecranul diagramă/vizualizare generală. Pe display apare un mesaj de îndată ce piscina este oprită sau când piscina este repornită.

Orele de funcționare afișate în meniul "Statistici" sunt ore de funcționare solare. Prin urmare, aceasta ia în considerare doar orele în care pompa solară este activă. În programele universale timpii se referă la releul R1.

Se recomandă să înregistrați orice statistici și date care sunt deosebit de importante pentru dvs. la intervale regulate.

©2022 Ne rezervăm dreptul la erori, modificări și îmbunătățiri fără notificare prealabilă.

REGULUS ROMTHERM S.R.L. E-mail: sales.romania@regulus.eu Web: www.regulusromtherm.ro v1.2-01/2022