





1

Part No. Teil Nr. Pièce No Ogetto No Osa nr. Nr piesă	°C	Art. no. Art. Nr. No de réf. Codice Tuote nr. Nr piesă
1	35 - 65	14738



Amb. temp.
Temp amb.





TVmix



INSTRUCTION MANUAL
 BEDIENTUNGSANLEITUNG
 MANUEL D'INSTRUCTION
 MANUALE DI ISTRUZIONI
 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
 INSTRUKTIONSMANUAL
 MANUAL INTRUCȚIUNI

v1.1.0



GB ENGLISH

The installation must be performed in accordance with applicable installation rules, laws and regulations. Before operating the system, the tap water temperature must be checked to prevent risks of legionella growth and burns. Never dismantle the valve under pressure.

IT ITALIANO

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Alla messa in servizio dell'impianto, ed in ogni caso prima che l'utente lo usufruisca, controllare la temperatura dell'acqua in modo da evitare sia lo sviluppo dei batteri legionella sia il rischio di ustioni da parte dell'utente finale. Non smontare la valvola quando è in pressione.


DE DEUTSCH

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden Installationsregeln, Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden. Vor Inbetriebnahme der Anlage muss die Wassertemperatur kontrolliert werden um das Risiko von Legionellenwachstum und Verbrennungen zu verhindern. Das Ventil darf niemals unter Druck demontiert werden.

FI SUOMI

Asennus tehdään voimassa olevien asennussäännösten, lakien ja määräysten mukaan. Ennen käyttövesijärjestelmän käyttöönottoa on tarkistettava lämpötila legionellariskin ja palovammojen estämiseksi. Venttiiliä ei saa purkaa paineenalaisena.

Hot water
Heißwasser
Eau chaude
Acqua calda
Tuleva kuuma vesi
Apă caldă




Mixed water
Warmwasser
Eau chaude mélangée
Acqua calda miscelata
Lähtevä lämmin vesi
Apă mixată



Cold water
Kaltwasser
Eau froide



Acqua fredda
Tuleva kylmä vesi
Apă rece



FR FRANÇAIS

L'installation doit être effectuée conformément aux règles d'installation et selon les lois et réglementations en vigueur. Avant la mise en service de l'installation, il faut contrôler la température de l'eau pour éviter la prolifération des légionelles ainsi que le risque de brûlures. La soupape ne doit jamais être démontée sous pression.

RO ROMÂNĂ

Instalarea trebuie efectuată în concordanță cu regulile de instalare aplicabile, legislația și reglementările în vigoare. Înainte de a pune în funcțiune sistemul, temperatura apei de la robinet trebuie să fie verificată pentru a preveni riscurile de legionella de arsuri. Nu demontați niciodată robinetul sub presiune.